

# 修理船舶の入渠フロー




① ドライドックに船を入れる前に、船を支えるための**架台を配置**します。



② ドックゲート (扉船) の通水口からドライドック内に海水を**注水**します。



③ 海面と同じ高さまで注水できたら、**ゲートを浮上してロープで移動**させます。



⑥ 船が安定して架台に支えられるのを確認しながら**排水**します。排水が終われば**完了**です。



⑤ 船を架台の上まで誘導できたら、**ドックゲートを閉じてポンプで排水**します。



④ ドライドックまで**船を移動し**誘導します。